

DOCOSPRAY



Une multitude d'applications pour des résultats exceptionnels



Aménagement intérieur en bois avec revêtement existant

- Nettoyer et poncer
- Appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray

Contactez-nous pour obtenir des solutions individuelles.



Portes, panneaux MDF et bois brut

- Appliquer l'apprêt avec Doco-Spray Industrie Füller 260
- Appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray

Remarque : les surfaces enduites par film peuvent directement être revêtues avec Doco-Spray.



Métal, encadrements et radiateurs

Support sans revêtement :

- Appliquer un apprêt anticorrosion et adhésif en spray sur les points de soudure et de brasage
- Appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray

Support avec revêtement à 1 composant en résine de synthèse (cohésif) :

- Laver et poncer
- Appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray

Support avec peintures à 2 composants, radiateurs avec revêtement au four ainsi qu'en poudre ou autres éléments :

- Laver et poncer
- Appliquer Aqua Universalgrund
- Appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray



Lambris brut ou lasuré

- Enduire d'Isoprim Aqua, avec une dilution maximale de 5 %, en l'appliquant par giclage avec la technologie Airless
- Laisser sécher une nuit puis appliquer le revêtement de finition avec Doco-Spray (tenir compte des épaisseurs de couche !)